


# NETATMO

Okos füstriasztó



Okos füstriasztó/ Használati utasítás

Több nyelven elérhető: <https://smokealarm.netatmo.com>

NSD01

A használati utasítás több nyelven elérhető a következő címen:

<https://smokealarm.netatmo.com>

A telepítésről egy online videót nézhet meg a következő címen:

Olvassa el ezeket az útmutatásokat mielőtt hozzákezd a telepítéshez.  
A termékkel adott dokumentációt meg kell tartani a termék  
élettartama alatt.

<https://smokealarm.netatmo.com>

# 1. Rész Termék telepítés

A csomag tartalma: ..... 8


Termék áttekintés .....10

Szükséges szerszámok.....12


Elhelyezés javaslat .....14

Telepítés ..... 22


## Pack contents



A



B



C



D

A csomag tartalma:


A. Egy Okos füstriasztó 10 évig működő beépített elemmel.

B. Egy tartó

C. Két csavar és két tipli.

D. Egy Használati utasítás

## Termék áttekintés




Termék áttekintés:

- A. Nyílás (A biztonságos eltávolításhoz)
- B. Füst érzékelő nyílások
- C. Piros és kék LED-ek.
- D. Deaktiváló gomb - elülső
- E. Riasztó


## Szükséges szerszámok(nem tartozékok)



A



B



C




D

Szükséges szerszámok(nem tartozékok):

- A. Egy phillips csavarhúzó
- B. Egy létra (Csak akkor van rá szükség, ha magas mennyezetre szereli a fűstriasztót.)
- C. Egy fúró - 5mm átmérőjű
- D. Egy ceruza

## Elhelyezési javaslat



### Elhelyezés

Helyezzen el több Okos füstriasztót a lakásban, a teljes biztonság érdekében. Erősen javasoljuk, hogy szereljen fel egy-egy füstriasztót mindegyik hálószobába, gyerekszobába és nappaliba. A maximális védelem érdekében telepítenie kell füstriasztót a nappaliba, a padlásra és a pincébe is.

✓  
Nagyon  
ajánlott

✓✓  
Maximális  
védelemért

✗  
Nem ajánlott



## Elhelyezési javaslat




Figyelem: Előzze meg a hibás jelzéseket!

A hibás jelzések megelőzésének érdekében ne telepítse az Okos fűstriasztót:

- Áramkiegyenlítő, kis feszültségű transzformátor, energia-takarékos égők, fluoreszcensz lámpák közelébe (minimális távolság: 50cm.)
- Ventilátor közelébe
- Nagyon poros szobába
- Kevesebb, mint 6 méterre tűzhelytől, vagy kandallótól
- Olyan helyiségbe ahol főzéskor keletkező gőz, vagy pára bekapcsolhatja a riasztást.
- Nedves, nyirkos szobába

## Elhelyezési javaslat



### Elhelyezés

Jelöljön ki egy pontot, ahová el akarja helyezni az Okos füstriasztót. Nézze meg, hogy megfelel-e az A ábrán mutatott a minimális távolságoknak.

Németország kivételével, ha nem tudja a mennyezetre szereli az Okos füstriasztót, a falra is teheti. Ha az Okos füstriasztót egy katedrális mennyezetére szereli, győződjön meg róla, hogy a B ábrán látható minimális távolságokat betartja.

Németországban az Okos füstriasztó falra szerelése nem felel meg a DIN 14676 szabványnak.

## Elhelyezési javaslat




### Ellenőrizze a Wi-Fi vételt

Ellenőrizze az okostelefonjával, hogy van-e Wi-Fi vétel ott, ahová az Okos füstriasztót helyezni akarja. Ha nincs, akkor próbálja meg közelebb hozni a Wi-Fi routert.

Az Okos füstriasztó érzékelni fogja a füstöt és jelezni fog, akkor is ha a Wi-Fi nincs beállítva. De szüksége lesz Wi-Fi vételre, ha az okostelefonjára akar riasztást kapni az Okos füstjelzőről, amikor távol van. A Wi-Fi beállítása az applikációban történik később.

## Telepítés







### A tartó rögzítése

A. Kövesse a korábbi elhelyezési javaslatot, helyezze a tartót a megfelelő pozícióba, majd jelölje be a két rögzítő lyukat a ceruzával.

B. Fúrja ki a két lyukat.

C. Helyezzen be egy-egy tiplit mindegyik lyukba. Azután csavarja be a két csavart úgy, hogy hagyjon 2 mm távolságot a fejek alatt.

## Telepítés



### A tartó rögzítése


D. Hozza egy vonalba a tartó lyukait a csavarokkal.

E. Csúsztassa a tartót jobbra.

F. Forgassa el a tartót a jelzésig az óra járásával ellentétesen.

G. Fejezze be a csavarok meghúzását, hogy rögzítse a tartót.

## Telepítés



### Bekapcsolás


H. Helyezze el az Okos füstjelzőt a tartón, a tartón és a füstjelzőn lévő jelzések összeigazításával.

I. Forgassa el a füstjelzőt az óra járásának megfelelően a rögzítéshez.

Amint a részek összekapcsolódtak a piros és a kék LED felváltva fog villogni. Néhány másodperc elteltével a piros LED villogni fog minden 10 másodpercben, jelezve, hogy az Okos füstjelző tökéletesen működik.

## Telepítés

Töltse le az applikációt és kövesse az utasításokat.  
Az Okos füstjelzője telepítéséhez és vezérléséhez az okostelefonjáról, vagy  
tabletjéről, kérjük töltsé a Netatmo biztonsági app-ot.



<https://smokealarm.netatmo.com/app>

# Sikeres telepítés

Az Okos fűstriasztója sikeresen telepítve lett.  
Élvezze a biztonságosabb otthonát!

# 2.rész - A termék használata és karbantartása.


Kézi tesztelés és némítás. ....32

Termék eltávolítás .....34

Hibajelzések .....36



## Kézi tesztelés és némítás.



### Az Okos füstriasztó kipróbálása


Nyomja meg az Okos füstriasztó elejét, amíg kétszer csipog. Azután engedje el a riasztás bekapcsolásához. A riasztás kikapcsolásához nyomja meg ismét az előlapot. A kézi ellenőrzést évente egyszer el kell végezni.



### A riasztó kikapcsolása

Az Okos füstriasztó elejének megnyomásával 15 percre kiiktatja a riasztást, mialatt a riasztó nem ad ki hangot, még akkor sem ha füstöt érzékel. A piros LED 2 másodpercenként villog. Az Okos füstriasztó deaktiválása a Netatmo Security App-ról az EN14606 szabvány miatt nem alkalmazható. Az Okos füstriasztó deaktiválását a riasztó látómezejében kell végezni.

## Termék eltávolítás



Az Okos füstriasztó eltávolítása

Az Okos füstriasztót 10-évente ki kell cserélni. A cseré dátuma a termék hátoldalán olvasható.

Az Okos füstriasztó eltávolításához forgassa el az eszközt az óra járásával ellentétesen.

# Hibajelzések

Hibajelzések

Jelzés	Probléma	Megoldás
2 gyors hangjelzés 60 másodpercenként	Az elem kimerült	Cserélje ki új füstriasztóra
2 piros LED villanás 5 másodpercenként		
8 gyors hangjelzés 60 másodpercenként	A füstérzékelő szennyezett	Porszívózza ki az Okos füstriasztó nyílásait
8 piros LED villanás 8 másodpercenként		

Elegendhetetlen az érzékelő rendszeres karbantartása.

A port az érzékelő nyílásokból legalább évente egyszer ki kell porszívózni, vagy minden alkalommal, amikor por érzékelés figyelmeztetése történt.

Ha a nyílások kitisztítása után az Okos füstriasztó tovább folytatja por eltömődés jelzését, mielőbb cserélje ki egy újra.

Ha az Okos füstriasztó alacsony telepírfeszültség hangjelzést ad, lehetősége van a következő 7 napban 8-szor elhalasztani a riasztó elejének megnyomásával.

# Műszaki adatok

## A FÜSTRIASZTÓ TÍPUSA

Optikai füstriasztó

## ÁTLAGOS LEFEDÉS

50 m<sup>2</sup>

## HASZNÁLAT

Beltér

## ÁRAMELLÁTÁS

Két, nem cserélhető 3V-os lithium elem,  
10 év élettartammal.

## RIASZTÁS

Érzékeléskor : 85 dB - 3m  
Kézi teszteléskor: 75 dB- 1m

## ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET

-10°C -65°C

## TÁROLÓ HŐMÉRSÉKLET

-20°C -45°C

## VÉDETTESÉGI FOKOZAT

IP30

## MÉRET

Átmérő: 120 mm  
Magasság: 44 mm

## SÚLY:

255 g

Nincs előfizetési díj. Az applikáció rendelkezésre áll az App Store-on és a Google Play-en.  
Több eszközről elérhető.

## VEZETÉKNÉLKÜLI ADATOK

802.11 b/g/nkompatibilis(2.4GHz ±10MHz).  
Támogatott biztonság:: Open/WEP/WPA/  
WPA2- personal (TKIP and AES)

Kis energiájú Bluetooth (2.4GHz ±0.5MHz)



Elektronikus hulladék és elektronikus eszközök eldobása a használat után ( alkalmazható az EU országokban és más európai országokban, más hulladék gyűjtő rendszerekkel.).

Ez a jelzés a terméken, vagy a csomagoláson azt jelzi, hogy a terméket nem lehet kidobni a normál háztartási hulladékkal együtt. Az elektronikai hulladék és elektromos eszközök újrahasznosítása érdekében ezeket egy megfelelő gyűjtőpontra kell vinni. Az ilyen termékek megfelelő módon történő elhelyezésével Ön segít megelőzni a környezetre és az egészségre káros bármilyen hatás kialakulását. A termék újrahasznosításával kapcsolatban további információt a helyi hivataloktól, hulladékgyűjtő központtól, vagy az üzletlől kaphat, ahol a terméket vásárolta.

A készüléket a legfrissebb szabványoknak megfelelően kell felszerelni, és csak belső használatra. Ne próbálja meg javítani a készüléket. Kérjük, hogy probléma esetén lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl. Ne próbálja meg elérni az Okos füstriasztó belső alkatrészeit, melyek nincsenek leírva ebben a használati utasításában.Ha esz teszt, elveszíti a termék garanciát és a Netatmo nem lesz felelős semmilyen problémáért. Az Okos füstriasztó belsőalkatrészeinek, és/vagy elektromos alkatórészeinek érintés tönkre teheti a terméket. Az Okos füstriasztó úgy lett tervezve, hogy sem a működtetéshez, sem a karbantartáshoz nem szükséges ezeknek az alkatrészeknek az elérése. Ne fesse le az Okos füstriasztós. Kérjük távolítsa el az Okos füstriasztót, mielőtt bármilyen felújítást, vagy dekorációt végezne az otthonában. Az Okos füstriasztó körül 50 cm-nek akadálymentesnek kell lennie. Kérjük vegye figyelembe, hogy a Netatmo nem tudja garantálni a mobil telefon, vagy táblagép késését az Okos füstriasztó riasztásakor. Élettartam, tipikus használat esetén. Az elem élettartama különböző lehet az Okos füstriasztó használatától függően. További információért látogasson el a <https://netatmo.com/usage/nsd> oldalra. Ne tegye az érzékelő lithium elemét hőforrás közelébe, vagy közvetlen napsütésre. A balesetek elkerülése érdekében az érzékelőt biztonságosan kell rögzíteni a tartó felülethez, a telepítési instrukciók alapján.

## HOMEKIT

Ennek a HomeKit-kész kiegészítőnek az otthoni és távoli automatikus vezérléséhez szükség van egy Apple TV-re tvOS 10.x vagy későbbivel, vagy egy iPad-re iOS 10.x vagy későbbivel.  
Google Play és Google Play logo a Google Inc védjegye.

## JOGI FIGYELMEZTETÉS

A Works with Apple HomeKit logohasználata azt jelenti, hogy egy elektromos kiegészítő úgy lett tervezve, hogy speciálisan csatlakozzon az iPod touch, iPhone, vagy iPad-hez, és a fejlesztő által bizonyítva van, hogy találkozik az Apple működési szabványokkal. Az Apple nem vállal felelősséget ennek a készüléknek a működéséért, vagy a biztonsági és szabályzási szabványokkal való megfeleléséért.

Az Apple és az Apple Logo az Apple Inc. védjegyei, az US-ben és más országokban bejegyezve.

Az App Store az Apple Inc.védjegye az US-ben és más országokban bejegyezve. A dokumentum előzetes értesítés nélkül módosítható.

A dokumentum előzetes értesítés nélkül módosítható.

## EU Megfelelőségi nyilatkozatok

Mi a Netatmo kijelentjük, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/UE direktíva alapvető, és más idevonatkozó elvárásainak.

Ez a NSD01 füstriasztó összhangban van az EN 14604 :2005 +AC :2008. harmonizált szabvány alapvető karakterisztikájával.

A Teljesítmény nyilatkozat DoP\_Netatmo\_NSD01 letölthető a Netatmo honlapjáról.

Alulírott, Netatmo nyilatkozom, hogy a NSD01 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 2014/53/UE i ROHS 2011/65/EC irányelv egyéb előírásainak. Az NSD001 füstriasztó az EN 14604 :2005 +AC :2008 összevont szabvány által előírt alapvető jellemzőnek megfelelő. Az n° DoP\_Netatmo\_NSD01, teljesítményre vonatkozó nyilatkozat a Netatmo honlapról tölthető le.

<https://www.netatmo.com/declaration/nsd>

Netatmo SAS – 93 rue Nationale – 92100 Boulogne-Billancourt



Boulogne-Billancourt, 01/05/2018  
CEO  
Frédéric POTTER

## Jegyzetek



Termék model: NSD01

# NETATMO

 <https://support.netatmo.com>



Copyright Netatmo © 2018 All rights reserved. Reproduction and distribution prohibited without written authorization from Netatmo